

Návod k nastavení routeru AirLive WN-220R

Obsah :

1	Pomocník nastavení – Wizard	strana 2
2	Pokročilé nastavení sítě	strana 4
3	Pokročilé nastavení pravidel	strana 6
4	Pokročilé nastavení bezpečnosti	strana 8
5	Údržba routeru	strana 8
6	Toolbox	strana 10


Úvodní slovo

Tento návod slouží jako příručka pro uživatele. Obsahuje popis základního nastavení a ovládání.


V případě, že nenaleznete odpověď na Váš dotaz na AirLive router, prosím kontaktuje naši technickou podporu telefonem 606 95 95 95 nebo e-mailem podpora@airlive.com.

Pro jakékoliv složitější nastavení, instalaci nebo implementaci do existujícího systému, prosím kontaktujte vyškoleného technika nebo AirLive certifikovanou společnost.


1 - Pomocník nastavení – Wizard




Základní volba mezi nastavení routeru s pomocníkem (Wizard) nebo ručně (Advanced). Doporučujeme nastavení s pomocníkem. Pak klikněte Enter a Next.



Vložte staré heslo (tovární : airlive) a nové heslo (2x pro potvrzení). Klikněte next. Zvolte auto detekci internetového připojení nebo manuální. Doporučujeme automatickou.



Vložte staré heslo (tovární : airlive) a nové heslo (2x pro potvrzení). Klikněte next. Zvolte auto detekci internetového připojení nebo manuální. Doporučujeme automatickou.



The screenshot shows the 'Setup Wizard - Select WAN Type' screen. It lists several options for obtaining an IP address, with 'Obtain an IP address from ISP automatically. (Dynamic IP Address)' selected. The breadcrumb trail at the bottom indicates the current step: [Start > Password > WAN > Wireless > Summary > Finish!]

Nastavení připojení internetu. Doporučujeme použít druhou volbu – získat IP adresu automaticky. Klikněte next.



The screenshot shows the 'Setup Wizard - Summary' screen. It displays a table of settings to be confirmed. Below the table, there is a checkbox for 'Do you want to proceed the network testing?' which is checked. The breadcrumb trail at the bottom indicates the current step: [Start > Password > WAN > Wireless > Summary > Finish!]

[WAN Setting]	
WAN Type	Dynamic IP Address
Host Name	-
WAN's MAC Address	00-4F-67-04-21-29
[Wireless Setting]	
Wireless	Enable
SSID	AirLive_220R
Channel	3
Security	None


Zde uvidíte přehled nastavení WN-220R. Klikněte „Apply Settings“ – použít nastavení.

Router se restartuje a nastavení bude funkční.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle technické podpory.

606 95 95 95
nebo emailu
podpora@airlive.com

2 – Pokročilé nastavení sítě




The screenshot shows the 'Primary Setup' configuration page for the Air Live WN-220R router. The page includes a navigation menu with options like 'ADMINISTRATOR'S MAIN MENU', 'Status', 'Wizard', and 'Advanced'. The main content area is titled 'Primary Setup' and contains a table of settings:

Item	Setting
LAN IP Address	192.168.1.254
WAN Type	Dynamic IP Address <input type="button" value="Change..."/>
Host Name	<input type="text"/> (optional)
WAN's MAC Address	00-4F-67-04-21-2 <input type="button" value="Clone MAC"/>
Renew IP Forever	<input checked="" type="checkbox"/> Enable (Auto-reconnect)
NAT	<input type="checkbox"/> Disable
IGMP	<input type="checkbox"/> Enable

At the bottom of the table are buttons for 'Save', 'Undo', and 'Virtual Computers...'. A sidebar on the left contains links to 'Primary Setup', 'DHCP Server', 'Wireless', and 'Change Password'.

Základní nastavení IP adresy routeru, typu připojení WAN a další.




The screenshot shows the 'DHCP Server' configuration page for the Air Live WN-220R router. The page includes a navigation menu with options like 'ADMINISTRATOR'S MAIN MENU', 'Status', 'Wizard', and 'Advanced'. The main content area is titled 'DHCP Server' and contains a table of settings:

Item	Setting
DHCP Server	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable
Lease Time	10080 Minutes
IP Pool Starting Address	100
IP Pool Ending Address	199
Domain Name	<input type="text"/>
DHCP Relay	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable
DHCP Server IP	0.0.0.0

At the bottom of the table are buttons for 'Save', 'Undo', 'More->', 'Clients List...', and 'Fixed Mapping...'. A sidebar on the left contains links to 'Primary Setup', 'DHCP Server', 'Wireless', and 'Change Password'.

Volba DHCP serveru. IP pool je povolený rozsah IP adres v síti.



The screenshot shows the configuration interface for the Air Live WN-220R 150Mbps SOHO Wireless Router. The 'Wireless Setting' section is active, displaying a table of configuration items:


Item	Setting
Wireless	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Schedule Rule#	(00)Always <input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Network ID(SSID)	AirLive_220R
Wireless Mode	<input checked="" type="radio"/> b+g+n <input type="radio"/> 11g only <input type="radio"/> 11b only
SSID Broadcast	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Channel	3
WDS	<input type="text" value="Enter..."/>
WPS	<input type="text" value="Enter..."/>
Security	None

Buttons at the bottom: Save, Undo, Wireless Client List...

Povolení / vypnutí bezdrátové části routeru, plánování (schedule), jméno bezdrátové sítě (SSID).

Bezdrátový mód (b, g, n), viditelnost bezdrátové sítě (ano / ne), volba kanálu.

Security : volba typu zabezpečení bezdrátové sítě. Doporučujeme zkontrolovat podporované formáty zabezpečení Vašeho zařízení, kterým se připojujete k routeru.



The screenshot shows the configuration interface for the Air Live WN-220R 150Mbps SOHO Wireless Router. The 'Change Password' section is active, displaying a table of configuration items:


Item	Setting
Old Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Reconfirm	<input type="text"/>

Buttons at the bottom: Save, Undo


Změna hesla. Old Password = staré heslo, New = nové. Reconfirm = zadejte nové heslo znovu.

Nepoužívejte kopírovat a vložit! V případě chyby při zadávání hesla by jste se k routeru už nepřihlásili.


3 – Pokročilé nastavení pravidel



Zde můžete nastavit pravidla pro přesměrování komunikace z internetu na konkrétní IP adresu a port.



Zde můžete směřovat porty dle aplikace.




The screenshot shows the 'Miscellaneous Items' configuration page in the Air Live WN-220R router's web interface. The page includes a navigation menu with options like 'Virtual Server', 'Special AP', 'Miscellaneous', and 'IP CAM'. The main content area contains a table with the following items:

Item	Setting	Enable
▶ IP Address of DMZ Host	192.168.1. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Non-standard FTP port	<input type="text"/>	
▶ UPnP setting		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Xbox Support		<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the table are 'Save' and 'Undo' buttons.

Pokročilé nastavení přístupu z DMZ.




The screenshot shows the 'IP CAM List' configuration page in the Air Live WN-220R router's web interface. The page includes a navigation menu with options like 'Virtual Server', 'Special AP', 'Miscellaneous', and 'IP CAM'. The main content area contains a table with the following columns:

IP Address	Port	Host Name	MAC Address	Description	Status	Edit
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Refresh"/>						

Zde můžete snadno vidět seznam IP kamer AirLive ve Vaší síti.

Sloupec „Port“ ukazuje aktuální síťový port, který je kameře přiřazen.


4 – Pokročilé nastavení bezpečnosti




ID	URL	Enable	Schedule Rule#
1		<input type="checkbox"/>	0
2		<input type="checkbox"/>	0
3		<input type="checkbox"/>	0
4		<input type="checkbox"/>	0
5		<input type="checkbox"/>	0
6		<input type="checkbox"/>	0
7		<input type="checkbox"/>	0
8		<input type="checkbox"/>	0
9		<input type="checkbox"/>	0
10		<input type="checkbox"/>	0

Zde můžete zadat internetové adresy, které bude router automaticky blokovat.

5 – Údržba routeru



Volby nastavení synchronizace data a času.



Air Live WN-220R 150Mbps SOHO Wireless Router

ADMINISTRATOR'S MAIN MENU | Status | Wizard | Advanced | Logout | English


BASIC SETTING | FORWARDING RULES | SECURITY SETTING | **ADVANCED SETTING** | TOOLBOX

- System Time
- System Log
- Dynamic DNS
- SNMP
- Routing
- Schedule Rule

System Log [HELP]

Item	Setting	Enable
IP Address of Syslog Server	192.168.1. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
E-mail Alert	<input type="button" value="Send Mail Now"/>	<input type="checkbox"/>
• SMTP Server IP/Port	<input type="text"/>	
• E-mail addresses	<input type="text"/>	
• E-mail Subject	<input type="text"/>	
• User name	<input type="text"/>	
• Password	<input type="password"/>	
Log Type	<input checked="" type="checkbox"/> System Activity <input checked="" type="checkbox"/> Debug Information <input checked="" type="checkbox"/> Attacks <input checked="" type="checkbox"/> Dropped Packets <input checked="" type="checkbox"/> Notice	

Pokročilé nastavení zasílání informací o routeru.



Air Live WN-220R 150Mbps SOHO Wireless Router

ADMINISTRATOR'S MAIN MENU | Status | Wizard | Advanced | Logout | English

BASIC SETTING | FORWARDING RULES | SECURITY SETTING | **ADVANCED SETTING** | TOOLBOX


- System Time
- System Log
- Dynamic DNS
- SNMP
- Routing
- Schedule Rule

Dynamic DNS [HELP]

Item	Setting
DDNS	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable
Provider	DynDNS.org(Dynamic) <input type="button" value="Provider website"/>
Host Name	<input type="text"/>
Username / E-mail	<input type="text"/>
Password / Key	<input type="password"/>

Nastavení dynamického DNS.

6 – Toolbox




The screenshot shows the 'System Log' section of the router's web interface. The interface includes a navigation menu with options like 'View Log', 'Firmware Upgrade', 'Backup Setting', 'Reset to Default', 'Reboot', and 'Miscellaneous'. The main content area displays a table of system events.

Item	Info
WAN Type	Dynamic IP Address (R1.00e03)
Display time	Mon Jun 01 00:07:04 2009
Time	Log
1.6.2009 0:00:05	DOD:triggered internally
1.6.2009 0:00:05	DHCP:discover(My Host)
1.6.2009 0:00:09	DHCP:discover(My Host)
1.6.2009 0:00:10	Associated: 5C-AC-4C-07-6B-C8 st=0
1.6.2009 0:00:17	DHCP:discover(My Host)
1.6.2009 0:00:33	DHCP:discover(My Host)
1.6.2009 0:01:05	DOD:TCP trigger from 192.168.1.100:58112 to 68.54.228.114:443
1.6.2009 0:01:05	DHCP:discover(My Host)
1.6.2009 0:01:05	DHCP:offer(192.168.2.254)
1.6.2009 0:01:05	DHCP:request(192.168.2.202)
1.6.2009 0:01:05	DHCP:ack(DOL=86400,T1=43200,T2=75600)
1.6.2009 0:01:10	User from 192.168.1.100 login failed
1.6.2009 0:01:27	Admin from 192.168.1.100 login successfully
1.6.2009 0:02:54	DHCP:release
1.6.2009 0:00:00	Restarted by 192.168.1.100
1.6.2009 0:00:05	DOD:triggered internally
1.6.2009 0:00:05	DHCP:discover(My Host)
1.6.2009 0:00:05	DHCP:offer(192.168.2.254)
1.6.2009 0:00:05	DHCP:request(192.168.2.202)
1.6.2009 0:00:06	DHCP:ack(DOL=86400,T1=43200,T2=75600)
1.6.2009 0:00:28	Associated: 5C-AC-4C-07-6B-C8 st=0


Buttons: Refresh Download Clear logs

Systemový log.



Upgrade Firmwaru.

DOPORUČUJEME kontaktovat naši technickou podporu. Neopatrná manipulace může poškodit zařízení.



Pokročilé nastavení. Doporučujeme kontaktovat technickou podporu.